

保固書

感謝您購買翊豐系列產品！請您於購買日起1個月內，透過線上註冊，登入保固卡資料，即可獲得原廠保固之售後服務權益。

【注】購買日期需加蓋經銷店章或憑發票，即可享原廠保修12個月
無店章及發票者，均依據原廠出廠日起，保修12個月。

姓名		型號	<input type="checkbox"/> D48R6P <input type="checkbox"/> D42R6P
電話		序號	
地址		購買日期	
		經銷商簽章處	
		請填寫以上完整保固資料，並上網進行產品註冊登入，以確保您產品保固權益。	

【非保固範圍說明】下列情形不在保固範圍內..

- 1-因天災、地變、雷擊、異常電壓、環境因素而發生之故障或毀損者。
- 2-重貼、偽造變造產品序號條碼，或條碼遭毀損而無法辨識保固期限者。
- 3-自行或委託未經原廠授權維修之廠商拆卸、改裝或更換非原廠零件。
- 4-未按使用手冊規定操作或因人為不當使用而造成損壞者。
- 5-產品皆不含「人員到府維修」，如須人員到府維修，則須酌收車馬費用。

您可以將產品帶至原廠維修中心尋求協助，或委託原購買店家代為送修
*送修時務必妥善包裝，以免物流在運送過程中造成進一步損壞。

感謝您購買本公司產品
請您於購買日起一個月內
透過線上註冊
(掃描右側QR-CODE)
登入保固卡資料
即可獲得原廠保固之售後服務權益

保固登入



維修LINE@




翊豐通風股份有限公司
54255南投縣草屯鎮石川路47-9號

維修服務專線
0800-585-929



DC移動導流送風機通用 說明/保固書



- 使用前請詳細閱讀本說明書，謝謝您的惠顧
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務



!警告

	請勿將手指伸入護網或可動區域處。 ■可能因此導致受傷
	請勿自行拆解、維修。 ■可能導致火災、觸電
	請勿濕手操作機體。 ■可能導致觸電、受傷
	請勿安裝於孩童或嬰兒伸手可及處。 ■可能導致受傷


!警告

	長時間不使用時，請務必關閉電源。
	請勿將機體安裝於不穩定處或障礙物前使用。
	出現異常聲音或不規則運轉時，請立即停止使用。
	機體建議定期保養清潔，避免因震動損壞機體。

1 產品圖




1 取出螺絲，如圖示安裝兩個定向腳輪





2 取出螺絲，如圖示安裝兩個萬向腳輪(附煞車)

2 控制面板



3 腳輪鎖定/解鎖

風扇應在平整的地面上使用。啟動風機前，請務必鎖定腳輪，避免運轉時因震動或風力造成移動或傾倒。



4 產品規格

型號	電源	消耗功率	電流	噪音	最大風量	轉速	重量	D*L*H
D42R6P	單向/110V/60Hz	545W	6.86A	≤71dB	24000m ³ /h	575 RPM	34.5kg	118*45*125cm
D48R6P	單向/110V/60Hz	595W	7.45A	≤72dB	29000m ³ /h	475 RPM	38.5kg	133*48*140cm

安裝完成檢查

1. 確認各部件已正確安裝，所有螺絲與螺帽皆已鎖緊
2. 運轉時如有異常震動、異音或異味，請立即停止使用並檢查
3. 本產品須可靠接地，請勿使用無接地之延長線或轉接頭
4. 請勿拉扯電源線；電源線破損時請立即停止使用並更換

重點注意事項：

1. 兒童及無行為能力者請勿單獨操作本產品
2. 電源線損壞時，需由原廠或合格人員更換
3. 清潔、保養或拆裝前，請先拔除插頭並確認已斷電

進行保養、清潔或維修前，請務必拔除電源插頭並確認完全斷電；嚴禁帶電操作